


KOHLER® Command PRO

CH245, CH255, CH260, CH270, CH270TF,
CH395, CH395TF, CH440, CH440TF

Vlasnički Priručnik



VAŽNO:

Pažljivo pročitajte sve sigurnosne mjere opreza i upute prije upotrebe opreme. Pogledajte upute za korištenje stroja koji ovaj motor pogoni.

Pobrinite se da prije održavanja ili servisa zaustavite rad motora i postavite ga u vodoravni položaj.

Obuhvaćenost jamstvom sukladno navodima iz jamstvene kartice i na KohlerEngines.com. Pažljivo pregledajte jer ovdje se nalaze sva vaša specifična prava i obveze.

Zabilježite podatke o motoru da ih možete navesti prilikom naručivanja dijelova ili pri ostvarivanju prava na popravak u okviru jamstva.

Model motora _____

Tehnički podaci _____

Serijski broj _____



Datum kupnje _____

Mjere sigurnosti

⚠ UPOZORENJE: Opasnost koja može dovesti do pogibije, ozbiljne ozljede ili jakog oštećenja imovine.


⚠ OPREZ: Opasnost koja može dovesti do manje ozljede ili oštećenja imovine.

NAPOMENA: koristi se za obavještavanje ljudi o važnim informacijama koje se odnose na montažu, rad ili održavanje.

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
|  | ⚠ UPOZORENJE Eksplozivno gorivo može izazvati požar i teške opekline. Nemojte dolijevati gorivo u spremnik dok je motor u radu. |  | ⚠ UPOZORENJE Uglični monoksid može izazvati jaku mučninu, nesvijest ili smrt. Izbjegavajte udisanje ispušnih plinova. |  | ⚠ UPOZORENJE Nehočno pokretanje motora može dovesti do teške ozljede ili pogibije. Odvojite i uzmajte kabel(e) svjećice prije servisiranja. |
|  | Benzin je krajnje zapaljiv i zapaljenje njegovih para može dovesti do eksplozije. Benzin čuvajte samo u atestiranim spremnicima, u dobro prozračenim prostorijama, praznim zgradama i dalje od izvora iskreњa ili plamena. Proliveno gorivo može se zapaliti ako dođe u kontakt s vrućim dijelovima ili iskrama za paljenje. Nikad ne koristite benzin kao sredstvo za čišćenje. |  | ⚠ OPREZ Ispušni plinovi motora sadrže otrovni ugljični monoksid. Ugljični monoksid je plin bez mirisa i boje te može dovesti do smrti ako se udije. |  | ⚠ UPOZORENJE Prije izvođenja radova na motoru ili uređaju, na sljedeći način onemogućite pokretanje motora: 1) Odvojite kablove koji vode na svjećice. 2) Odvojite negativni (-) vod od akumulatora. |
|  | ⚠ UPOZORENJE Rotacioni dijelovi mogu izazvati teške ozljede. Držite se dalje od motora koji je u radu. |  | ⚠ UPOZORENJE Električni udar može izazvati ozljedu. Ne dirajte kablove dok je motor u radu. |  | ⚠ UPOZORENJE Vrući dijelovi mogu izazvati teške opekline. Ne dirajte motor dok je u radu ili neposredno nakon zaustavljanja rada. Motor nikad ne pokrećite ako su njegovi topilinski štitovi i zaštite skinuti. |
|  | Ruke, stopala, kosu i odjeću držite dalje od pogonskih dijelova kako ne bi došlo do ozljede. Motor nikad ne pokrećite ako su njegovi poklopci, štitnici i zaštite skinuti. |  | Prema važećim standardima California propozicija 65 Ispušni plinovi motora sadrže kemikalije poznate državi Kaliforniji kao uzročnici raka, defekata kod rođenja ili drugih reproduktivnih oštećenja. |  | Prema važećim standardima California propozicija 65 Ovaj proizvod sadrži kemikalije poznate državi Kaliforniji kao uzročnici raka, defekata kod rođenja ili drugih reproduktivnih oštećenja. |

Simboli

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Gorivo | Isključen | Uključen | Čok | Brzo | Sporo |



HR

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|--|
| A | Poklopac filtra za zrak | B | Ručica | C | Predfiltrar | D | Papirnati element |
| E | Baza filtra za zrak | F | Quad-Clean™ filter za zrak | G | Ručica čoka | H | Prekid dovoda goriva (i paljenja, ako je ugrađeno) |
| I | Ručka pokretača | J | Pokretač s uvlačenjem | K | Čep za ispuštanje ulja | L | Mjerna šipka / Čep otvora za ulijevanje ulja |
| M | Sklopka za uključivanje / isključivanje (ako je ugrađena) | N | Ručica gasa | O | Spremnik za gorivo | P | Čep otvora za gorivo |
| Q | Niskoprofilni filter za zrak | R | Vijak | S | Pjenasti element | T | 2 : 1 s reduksijskim sklopolom i spojkom (CH245, CH255, CH270, CH395, CH440) |
| U | Čep za ispuštanje | V | Šipka za mjerjenje ulja u mjenjačkoj kutiji | W | 6 : 1 reduksijski sklop (CH245, CH255, CH270) | X | Razina ulja / čep za ispuštanje ulja |
| Y | Čep otvora za ulijevanje ulja | | | | | | |

Kontrolni popis prije pokretanja

- Provjerite razinu ulja. Dolijte ulje prema potrebi. Nemojte prepunjivati.
- Provjerite razinu goriva. Dolijte ulje ako je niska razina. Provjerite da na dijelovima i vodovima sustava za gorivo nema curenja.
- Pregledajte i očistite površine za hlađenje, područja za usis zraka i vanjske površine motora (osobito nakon skladištenja).
- Provjerite da li su dijelovi zračnog filtra i svi štitnici, poklopci uređaja i zaštite na svom mjestu i čvrsto stegnuti.
- Provjerite hvatač iskre (ako je ugrađen).

Pokretanje motora

|  UPOZORENJE |
|--|
| Uglijčni monoksid može izazvati jaku mučninu, nesvijest ili smrt. Izbjegavajte udisanje ispušnih plinova. Ispušni plinovi motora sadrže otrovni ugljični monoksid. Uglijčni monoksid je plin bez mirisa i boje te može dovesti do smrti ako se udije. |

|  UPOZORENJE |
|--|
| Rotacioni dijelovi mogu izazvati teške ozljede. Držite se dalje od motora koji je u radu. Ruke, stopala, kosu i odjeću držite dalje od pogonskih dijelova kako ne bi došlo do ozljede. Motor nikad ne pokrećite ako su njegovi poklopci, štitnici i zaštite skinuti. |

NAPOMENA: Položaj čoka može se razlikovati u ovisnosti o temperaturi i drugim faktorima. Kad se motor pokrene i zagrije, čok okrenite u položaj OFF.

NAPOMENA: Povremeno izvucite uže pokretača i provjerite u kakvom je stanju. Ako je uže ispučalo, odmah ga zamjenite kod ovlaštenoga predstavnika tvrtke Kohler.

NAPOMENA: Nemojte okretati motor neprekidno duže od 10 sekundi. Ostatite da se 60 sekundi hлади između dva uzastopna pokušaja pokretanja. Ako se ne budete pridržavali ove upute, motor pokretača mogao bi pregorjeti.

NAPOMENA: Ako motor razvije dovoljno veliku brzinu za deaktiviranje pokretača, ali ne ostaje u radu (neuspjeli pokušaj pokretanja), potrebno je pustiti da se vrtnja motora zaustavi prije novog pokušaja pokretanja motora. Ako je pokretač u zahvatu za vrijeme vrtnje zamašnjaka, moglo bi doći do sudara zamašnjaka i pogonskog zupčanika na pokretaču, što može izazvati oštećenja pokretača.

- Okrenite ventil za dovod goriva u položaj ON (ako je ugrađen).
- Okrenite sklopku za ukључivanje/isključivanje motora u položaj ON (ako je ugrađena).
- Motor pokrećite na sljedeći način:
Hladni motor: Regulator gasa postavite u srednji položaj između SLOW i FAST. Regulator čoka postavite u položaj ON.
Zagrijani motor: Regulator gasa postavite u srednji položaj između SLOW i FAST. Vratite čok u položaj OFF čim se motor pokrene. Na toplom motoru obično ne treba aktivirati regulator čoka.
4. Pokretanje s uvlačenjem: Polako vucite ručicu pokretača sve dok ne prođe stupanj kompresije – STANITE! Vratite ručicu pokretača; snažnog ga izvucite ravno prema van kako biste izbjegli prekomerno trošenje užeta trenjem o vodilicu užeta.

Električno pokretanje: Aktivirajte sklopku pokretača. Otpustite sklopku čim se motor pokrene. Ako pokretač ne pokrene motor, odmah ga isključite. Nemojte pokušavati daljnja pokretanja dok ne ispravite ovo stanje. Nemojte ga pokretati iz vanjskog izvora. Posjetite ovlaštenog predstavnika za Kohlerove motore radi analize problema.

- Postupno vraćajte regulator čoka u položaj OFF (isključeno) kad se motor pokrene i zagrije. Motor / oprema mogu se koristiti za vrijeme zagrijavanja, ali možda će biti potrebno čok ostaviti djelomično uključenim dok se motor ne zagrije.

Savjeti pri pokretanju motora za hladnog vremena

- Koristite propisano ulje za očekivanu temperaturu.
- Odvojite sva moguća vanjska opterećenja.
- Koristite svježe gorivo za zimske uvjete rada. Gorivo za zimske uvjete rada ima povišeni stupanj hilapivosti.

Zaustavljanje motora

1. Po mogućnosti odvojite opterećenje deaktiviranjem svih PTO pogonjenih priključaka.
2. Ako je ugrađen, regulator gasa prebacite u spori položaj ili u prazni hod; zaustavite rad motora.
3. Zatvorite ventil za dovod goriva, ako je ugrađen.

Kut nagiba u radu

Pogledajte upute za korištenje stroja koji ovaj motor pogoni. Nemojte u radu ovog motora prekoraci maksimalni radni kut; pogledajte tablicu s tehničkim podacima. Nedovoljno podmazivanje može dovesti do oštećenja motora.

Radni broj okretaja motora

NAPOMENA: Nemojte neovlašteno dirati u regulator brzine radi povećanja brzine vrtnje motora. Prekomjerna brzina vrtnje je opasna i dovest će do gubitka prava na jamstvo.

HR

Rad na visokoj nadmorskoj visini

Ako motor radi na nadmorskoj visini od 1219 m ili višoj, potreban je komplet rasplinjača za rad na visokim nadmorskim visinama. Ako trebate podatke o kompletu rasplinjača za rad na velikoj nadmorskoj visini ili ako želite naći ovlaštenog predstavnika tvrtke Kohler, posjetite web-mjesto KohlerEngines.com ili nazovite 1-800-544-2444 (SAD i Kanada).

Ovaj motor u svojoj izvornoj konfiguraciji može raditi na nadmorskim visinama nižim od 1219 m.

Rad motora s pogrešnom konfiguracijom motora na danoj nadmorskoj visini može povećati emisiju ispušnih plinova, smanjiti učinkovitost goriva i radnih svojstava i rezultirati oštećenjem motora.

Zaleđivanje rasplinjača

NAPOMENA: Rad motora s poklopcom u položaju za hladno vrijeme u normalnim radnim uvjetima rada može oštetiti motor.

Do zaleđivanja rasplinjača dolazi pri određenim kombinacijama temperature i vlažnosti. Posljedica zaleđivanja rasplinjača je nemiran rad u praznom hodu ili na niskoj brzini kao i crni ili bijeli dim na ispuhu.

Kako biste smanjili vjerojatnost zaleđivanja rasplinjača, poklopac filtra za zrak mora se okrenuti tako da se usisava zrak s toplije strane kod prigušivača. Pri radu motora u hladnim uvjetima, poklopac za zračni filter postavite tako da je snježna pahuljica okrenuta prema van.

Pri radu motora u normalnim uvjetima, poklopac za zračni filter postavite tako da je naljepnica sa suncem okrenuta prema van.

Upute o održavanju

|  | UPOZORENJE | |
|--|--|---|
| | Nehotично pokretanje motora može dovesti do teške ozljede ili pogibije. Odvojite i uzemljite kabel(e) svjećice prije servisiranja. | Prije izvođenja radova na motoru ili uređaju, na sljedeći način onemogućite pokretanje motora: 1) Odvojite kablove koji vode na svjećice. 2) Odvojite negativni (-) vod od akumulatora. |

Normalno održavanje, zamjena ili popravak elemenata sustava za kontrolu emisije može se obaviti u bilo kojoj radionicici i kod bilo kojeg servisera; međutim jamstveni popravci moraju se izvršiti u Kohlerovom ovlaštenom centru koji možete naći na KohlerEngines.com ili na telefonu 1-800-544-2444 (SAD i Kanada).

Održavanje motora

Nakon prvih 5 sati rada

- Zamijenite ulje.

Svakih 50 sati

- Zamijenite ulje u 2 : 1 redukcijskom sklopu sa spojkom (CH245, CH255, CH270, CH395, CH440).

Svakih 50 sati ili jednom godišnje

- Očistite ili zamijenite Quad-Clean™ predfiltrar.

Svakih 100 sati ili jednom godišnje¹

- Očistite niskoprofilni uložak filtra za zrak.
- Zamijenite ulje.
- Očistite područja za hlađenje.

Svakih 200 sati

- Zamijenite Quad-Clean™ uložak filtra za zrak.

Svakih 300 sati

- Zamijenite niskoprofilni uložak filtra za zrak.
- Provjerite filtre za gorivo (izlazni filter spremnika i linijski filter) te ih po potrebi očistite ili zamijenite (ako su montirani).
- Zamijenite ulje u 6 : 1 redukcijskom sklopu (CH245, CH255, CH270).

Svakih 300 sati²

- Provjerite i podešite zazor ventila dok je motor hladan.

Svakih 500 sati ili jednom godišnje¹


- Zamijenite svjećicu i podešite zazor.

¹ Ove postupke održavanja provodite i češće ako motor radi u teškim, prašnjavim i prljavim uvjetima.

² Ovaj servis povjerite ovlaštenom predstavniku tvrtke Kohler.

Preporuke u vezi s uljem

Preporučujemo da za najbolji rad koristiti Kohlerova ulja. Prihvataljiva su i druga visokokvalitetna deterdžentska ulja (i sintetička) API (Američki institut za naftu) servisne klase SJ ili bolje. Izaberite viskozitet na temelju temperature zraka u vrijeme rada iz dolje prikazane tablice.



Provjerite razinu ulja

NAPOMENA: Kako biste sprječili prekomjerno trošenje motora ili oštećenje, motor nikad nemojte koristiti ako je razina ulja ispod ili iznad indikatora radnog opsega na mjernoj šipci.

Motor mora biti hladan i na ravnoj površini. Iz područja za ulijevanje ulja / mjerne šipke očistite sve nečistoće.

1. Izvadite mjerne šipku i obrišite ulje s nje.

2. Vratite mjerne šipku u cijev, oslonite je na vrat za ulijevanje ulja i okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke sata sve dok se čep ne spusti u najnižu točku navoja; nemojte navrati čep na cijev.

a. Izvadite mjerac i provjerite razinu ulja. Razina mora biti pri vrhu indikatora na mjerenoj šipci.

ili

b. Skinite čep s otvora za ulijevanje. Razina mora biti do točke prelijevanja vrata uljevnika.

3. Ako je razina niska, dolijte ulje do točke prelijevanja vrata uljevnika.

4. Vratite mjerne šipku ili čep na otvor za ulijevanje i čvrsto ga stegnite.

Zamjena ulja

Ulije mijenjajte dok je motor topao.

1. Očistite područje oko čepa za ulijevanje / mjerne šipke i čepa za ispuštanje.

2. Skinite čep za ispuštanje i čep otvora za ulijevanje / mjerne šipku. Ispustite sve ulje iz motora.

3. Vratite čep za ispuštanje ulja na svoje mjesto. Stegnite momentom od 13 ft. lb. (17,6 Nm).

4. Napunite karter novim uljem do točke prelijevanja na vratu za ulijevanje.

- Vratite čep na otvor za ulijevanje ulja / mjeru šipku i čvrsto ga stegnite.
- Iskorišteno ulje zbrinite sukladno lokalnim odredbama.

Oil Sentry™ (ako je ugrađen)

Ova sklopka predviđena je za sprječavanje pokretanja motora u slučaju da u motoru ima malo ulja ili ga uopće nema. Oil Sentry™ ne može izvršiti gašenje motora koji je u radu prije nastanka oštećenja. U nekim će aplikacijama ova sklopka aktivirati signal upozorenja. Više pojedinosti potražite u priručnicima opreme.

Sustavi reduktora (ako su ugrađeni)

Neki od motora opremljeni su s reduksijskim sklopom. Pridržavajte se uputa za održavanje i izmjenu ulja koje su navedene u ovom dijelu kao i plana održavanja.

2 : 1 reduksijski sklop (CH270)

Redukcijski sklop podmazuje se uljem iz kućišta radilice motora. Ne zahtjeva posebno održavanje niti servisiranje. Provjerite i održavajte razinu ulja sukladno uputama navedenim u Provjera razina ulja.

2 : 1 s reduksijskim sklopom i spojkom (CH245, CH255, CH270, CH395, CH440)

NAPOMENA: Kada se mjenjačka kutija potpuno aktivira, motori s ovim reduksijskim sklopom pod opterećenjem moraju raditi na minimalno 2400 o/min. Ako motor pod velikim opterećenjem radi na brojevima okretaja nižim od 2400 o/min, to može dovesti do kvara spojke/mjenjačke kutije uslijed pregrijavanja/proklizavanja diska i nedovoljnog hlađenja, a što nije pokriveno uobičajenim jamstvom.

Ovaj reduksijski sklop koji koristi sklop spojke, lanac i sustav zupčastog prijenosa neovisan je i odvojen od glavnog kartera za podmazivanje. Provjerite i održavajte razinu ulja pomoću šipke za mjerjenje ulja u mjenjačkoj kutiji. Zamjenite ulje u reduksijskom sklopu u intervalu naznačenom u planu održavanja. Koristite ulje tipa 20W-40 ili 20W-50 u ovoj mjenjačkoj kutiji. Kapacitet spremnika ulja u ovoj mjenjačkoj kutiji je 0,5 l (0,52 U.S. qt.)

- Ispustite ulje kroz čep za ispuštanje ulja na poklopcu mjenjačke kutije i nagnite motor ako je potrebno. Vratite čep za ispuštanje ulja i čvrsto ga stegnite.
- Motor morate postaviti u vodoravni položaj. Ulije ulje tipa 20W-40 ili 20W-50 kroz otvor za mjeru šipku koji se nalazi na gornjem dijelu mjenjačke kutije dok razina ulja ne dosegne donju oznaku na šipki za mjerjenje razine ulja u mjenjačkoj kutiji. Pažljivo vratite mjeru šipku u mjenjačku kutiju.

6 : 1 reduksijski sklop (CH245, CH255, CH270)

Ovaj reduksijski sklop koji koristi unutarnji zupčanik i prstenasti zupčanik neovisan je i odvojen od glavnog kartera za podmazivanje. Provjerite i održavajte razinu ulja putem otvora za mjeru šipku koji služi za provjeru razine ulja, a koji se nalazi na mjenjačkoj kutiji. Zamjenite ulje u reduksijskom sklopu u intervalu naznačenom u planu održavanja. Kapacitet spremnika ulja u ovoj mjenjačkoj kutiji je 0,12 l (0,13 U.S. qt.)

- Ispustite ulje kroz čep za provjeru razine ulja/ ispuštanje ulja i nagnite motor ako je potrebno.

- Motor morate postaviti u vodoravni položaj. Ulije ulje kroz otvor čepa za ulijevanje ulja koji se nalazi na gornjem dijelu dok razina ulja ne dosegne donju oznaku na otvoru za provjeru razine ulja/ispuštanje ulja. Vratite ova čepa čvrsto ih stegnite.

6 : 1 reduksijski sklop (CH395, CH440)

Redukcijski sklop podmazuje se uljem iz kućišta radilice motora. Ne zahtjeva posebno održavanje niti servisiranje. Provjerite i održavajte razinu ulja sukladno uputama navedenim u Provjera razina ulja

Preporuke u svezi s korištenjem goriva

|  UPOZORENJE |
|---|
| Eksplozivno gorivo može izazvati požar i teške opekline. Nemojte dolijevati gorivo u spremnik dok je motor u radu. |
| Benzin je krajnje zapaljiv i zapaljenje njegovih para može dovesti do eksplozije. Benzin čuvajte samo u attestiranim spremnicima, u dobro prozračenim prostorijama, praznim zgradama i dalje od izvora iskreњa ili plamena. Proliveno gorivo može se zapaliti ako dođe u kontakt s vrućim dijelovima ili iskrama za paljenje. Nikad ne koristite benzin kao sredstvo za čišćenje. |

NAPOMENA: E15, E20 i E85 NISU dozvoljeni i NE SMIJU se koristiti; učinci zbog staroga, ustajalogu ili zagadjenog goriva neće biti obuhvaćeni jamstvom.

Gorivo mora zadovoljavati ove zahtjeve:

- Čist, svjež bezolovni benzin.
- Oktanski broj 87 (R+M)/2 ili veći.
- Research Octane Number (RON) 90 oktana minimalno.
- Benzin s najviše 10% etilnog alkohola i 90% bezolovnog benzina je prihvativljiv.
- Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE - Metilni tercijarni butilni eter) pomiješan s bezolovnim gorivom (najviše 15% volumenskog udjela MTBE) je dozvoljen.

- Nemojte dodavati ulje u benzin.
- Nemojte preliti spremnik goriva.
- Ne koristite benzin stariji od 30 dana.

Dolijevanje goriva



UPOZORENJE

Eksplozivno gorivo može izazvati požar i teške opekline.
Nemojte dolijevati gorivo u spremnik dok je motor u radu.

Benzin je krajnje zapaljiv i zapaljenje njegovih para može dovesti do eksplozije. Benzin čuvajte samo u atestiranim spremnicima, u dobro prozračenim prostorijama, praznim zgradama i dalje od izvora iskrenja ili plamena. Proliveno gorivo može se zapaliti ako dođe u kontakt s vrućim dijelovima ili iskrama za paljenje. Nikad ne korištite benzin kao sredstvo za čišćenje.

Pobrinite se da ulje bude hladno.

1. Očistite područje oko čepa za gorivo.
2. Skinite čep za gorivo. Napunite gorivo do baze vrata uljevnika. Nemojte preliti spremnik goriva. Ostavite nešto mesta za širenje goriva u spremniku.
3. Vratite čep na otvor za ulijevanje goriva i čvrsto ga stegnite.

Vod za gorivo

Moraju se montirati vodovi za gorivo s niskom permeacijom na motorima s rasplinjačom tvrtke Kohler Co. kako bi se održala EPA i CARB regulativna sukladnost.

Ventil za gorivo

Motori su opremljeni ventilom za dovod goriva i ugrađenim sitom koji se nalazi na ulaznom dijelu rasplinjača. Njime se upravlja i filtrira protokom goriva od spremnika do rasplinjača. Očistite čašicu filtra od nečistoća.

1. Skinite dvije matice, dva vijka i ploču poklopca rasplinjača.
2. Okrenite ventil za dovod goriva u položaj OFF (isključeno).
3. Skinite čašicu filtra za dovod goriva. Skinite o-prsten i sito filtra.
4. Očistite sito i ventil za gorivo nekim otapalom i obrišite ga.
5. Provjerite sito i o-prstenastu brvu i zamijenite je ako je oštećena.
6. Vratite o-prsten a nakon toga čašicu ventila za gorivo. Okrećite čašicu ventila za gorivo tako da ga stegnete rukom. Okrenite ga ključem još za 1/2 do 3/4 punog okretanja.

7. Okrenite ventil za dovod goriva u položaj ON (uključeno) i provjerite da ne curi. Ako čašica ventila za gorivo curi, ponovite korake 5 i 6.
8. Čvrsto stegnite čep za gorivo.
9. Vratite ploču za poklopac rasplinjača i pričvrstite je opremom koju ste uklonili u koraku 1.

Svjećice



OPREZ

Električni udar može izazvati ozljedu.
Ne dirajte kablove dok je motor u radu.

Očistite ležište za svjećicu. Skinite čep i zamijenite ga.

1. Provjerite njezin zazor pomoću mjernih listića. Prilagodite zazor, pogledajte tablicu radi prilagodbe.
2. Montirajte čep na glavu cilindra.
3. Čep stegnite momentom od 20 ft. lb. (27 Nm).

Filtar zraka

NAPOMENA: Rad motora s poklopcom u položaju za hladno vrijeme u normalnim radnim uvjetima rada može oštetiti motor.

NAPOMENA: Korištenje motora s olabavljenim ili oštećenim dijelovima zračnog filtra može dovesti do preuranjene trošenja i kvara. Zamijenite sve savijene ili oštećene dijelove.

NAPOMENA: Papirni element ne smije se ispuhivati komprimiranim zrakom.

Quad-Clean™

Prebacite ručice na poklopcu filtra prema dolje; skinite zasune ispod jezičaka na bazi; skinite poklopac.

ili

Okrenite filter za zrak (uljevo) kako bi se oslobodili jezičci unutar poklopca od postolja, skinite poklopac.

Predfiltrat:

1. Skinite predfiltrat za zrak s papirnatog uloška.
2. Zamijenite ili operite predfiltrat deterdžentom u toploj vodi. Isperite ga i ostavite da se osuši na zraku.
3. Blago naulijte predfiltrat svježim motornim uljem, isciđejte sav višak ulja.
4. Vratite predfiltrat za zrak na papirnati uložak.

Uložak filtra zraka:

1. Odvojite predfiltr od elementa; servisirajte predfiltr i zamijenite papirnati element.
2. Montirajte novi element na bazu; montirajte predfiltr na papirnati element.

Postavite poklopac filtra za zrak u položaj za uobičajeni rad (naljepnica sa suncem je izvana) ili u položaj za rad u hladnim vremenskim uvjetima (naljepnica s pahuljicom snijega je izvana).

Stavite zasune ispod jezičaka na postolju, dignite drške da pričvrstite poklopac.

ili

Okrenite filter za zrak (udesno) kako bi se pričvrstili jezičci unutar poklopca u postolju.

Niski profil

1. Skinite vijak poklopca filtra za zrak.
2. Skinite pjenasti element s baze.
3. Pjenasti filter operite deterđžentom u toploj vodi. Isperite ga i ostavite da se osuši na zraku.
4. Blago naujnite pjenasti filter svježim motornim uljem, iscijedite sav višak ulja.
5. Vratite pjenasti element na bazu.
6. Vratite poklopac i pričvrstite ga vijkom.

Cijev odušnika

Provjerite jesu li oba kraja cijevi oduška propisno spojena.

Hlađenje zrakom



UPOZORENJE

Vrući dijelovi mogu izazvati teške opekline.

Ne dirajte motor dok je u radu ili neposredno nakon zaustavljanja rada.

Motor nikad ne pokrećite ako su njegovi toplinski štitovi i zaštite skinuti.

Propisno hlađenje je od životne važnosti. Ako želite sprječiti pregrijavanje, očistite sita, rashladna rebra i druge vanjske površine motora. Izbjegavajte prskanje vodom po kablovskom snopu ili po električnim dijelovima. Pogledajte Plan održavanja.

Popravci / servisni dijelovi

Preporučujemo da za sva održavanja, servis i zamjenske dijelove angažirate ovlaštenog predstavnika tvrtke Kohler. Ako želite potražiti ovlaštenog predstavnika tvrtke Kohler, posjetite KohlerEngines.com ili zovite 1-800-544-2444 (SAD i Kanada).

Skladištenje

Ako će motor biti izvan pogona 2 mjeseca ili duže, slijedite donji postupak.

1. Dodajte Kohler PRO Series sredstvo za pripremu goriva ili nadomjesno sredstvo u spremnik s gorivom. Pustite motor da radi 2-3 minute kako bi se stabiliziralo gorivo u sustavu s gorivom (kvarovi koji nastanu zbog nepripremljenog goriva neće biti obuhvaćeni jamstvom).
2. Promijenite ulje u motoru dok motor još zagrijan. Izvadite svjećice i u cilindre ulijte oko 30 ml (1 oz) motornog ulja. Vratite svjećicu te lagano povucite pokretač motora da bi se ulje raširilo.
3. Odvojite negativni (-) vod od akumulatora.
4. Motor spremite na čistom i suhom mjestu.

Rješavanje problema

Nemojte pokušavati servisirati ili vršiti zamjenu glavnih dijelova motora ili bilo kojeg dijela za koji su potrebna posebna podešavanja. Taj posao mora obaviti u ovlašteni Kohlerov predstavnik.

| Problem | Mogući uzrok | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Nema goriva | Nepropisano gorivo | Nečistota u vodu za otpad je gorivo | Zaslon za prljav | Nepropisana razinu ulja | Motor je preopterećen | Uložak filtra zraka je prijav | Neispravna svjećica |
| Neće se pokrenuti | • | • | • | | • | • | • | • |
| Teško pokretanje | | • | • | | • | • | • | • |
| Iznenadno zaustavljanje | • | | • | • | • | • | • | • |
| Manjak snage | | • | • | • | • | • | • | • |
| Neravnomjeran rad | | • | • | • | | • | • | • |
| Kucanje i zvonjava | | • | | • | | • | | • |
| Nema iskre na svjećici | • | • | • | | | | • | • |
| Povratna vatra | | • | • | | | • | • | • |
| Pregrijavanje | | • | • | • | • | • | • | |
| Visoka potrošnja goriva | | | | | | • | • | • |

Tehnički podaci motora

| Model | Otvor cilindra | Hod klipa | Radni volumen | Kapacitet spremnika ulja (dopuna) | Zazor svjećice | Maksimalni kut rada (@ ulja na maksimumu)* |
|---------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| CH245 | 2,7 inča (68 mm) | 1,9 inča (49 mm) | 10,8 kubnih inča (177 ccm) | | | |
| CH255 | | | | | | |
| CH260 | | | | | | |
| CH270 | 2,8 inča (70 mm) | 2,1 inča (54 mm) | 12,7 kubnih inča (208 ccm) | 0,63 SAD qt. (0,60 l) | | |
| CH270TF | | | | | | |
| CH395 | 3,1 inča (78 mm) | 2,3 inča (58 mm) | 16,9 kubnih inča (277 ccm) | | | |
| CH395TF | | | | | | |
| CH440 | 3,5 inča (89 mm) | 2,7 inča (69 mm) | 26,2 kubnih inča (429 ccm) | 1,16 SAD qt. (1,1 l) | | |
| CH440TF | | | | | | |

*Prekoračenje maksimalnog kuta rada može dovesti do oštećenja motora zbog nedovoljnog podmazivanja.

Više pojedinosti o tome možete naći u servisnom priručniku na KohlerEngines.com.

Sustav za kontrolu emisije ispušnog sustava za modele CH245, CH255, CH260, CH270, CH270TF, CH395, CH395TF, CH440, CH440TF je EM za SAD EPA, Kaliforniju i Europu. Ovaj je motor certificiran za rad na benzin.

Bilo koji i svi podaci o snazi (ks) koje daje Kohler certificirani su podaci o snazi u sukladnosti sa standardima o snazi SAE J1940 i J1995. Pojedinosti o certificiranim podacima o snazi potražite na KohlerEngines.com.